Mandis shop

Dell TSHT-IR01

Original	Rechange	Original	Rechange
SOURCE	Source	KEYSTONE-	Shift + Down
VIDEO MODE	Mode	VOL-	Vol - / Page -
POWER	Power		
AUTO ADJUST	Auto		
UP	Up		
BLANK SCREEN	3D / Invert		
PAGE UP	Shift + Page Vol		
LEFT	Left		
OK	Enter		
RIGHT	Right		
PAGE DOWN	Shift + Page Vol		
MENU	Menu		
DOWN	Down		
KEYSTONE+	Shift + Up		
VOL+	Page Vol		
MUTE	Mute Blank		
ASPECT RATIO	Aspect Eco		

https://al-rendecontrol.fr/fr/Dell/1067390-telecommande-remplacement-pour-Dell-TSHT-IR01.htm