Mandis shop

Emtec N200

Original		Rechange	
	Power		Power
	Home		Smart
	Option		Options
	Return		Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		>>

Original		Rechange	
	<<		<<
	Stop		Stop
	Eject		Eject
	Tv Sys		Media
	Search		TV/R

https://al-remotes.com/fr/Emtec/1332-203-telecommande-de-remplacement-pour-Emtec-Mandis-N200.htm