Original		Rechange	
	Standby		Power
	Eject		Eject
	Red/ Repeat		Red
	Green/ A-B		Green
	Yellow/ Menu		Yellow
	Blue/ Angle		Blue
	Play/ Pause		Play
	Stop		Stop
	Slow		Back
	Source		AV
	Setup		Options
	Exit		Exit
	Goto		Guide
	Info		Info
	>>		>>
	<<		<<
	Title/ TTX		Text

Original		Rechange	
	Prog		Sleep
	Audio		Dual
	Subtitle		Subt
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Mute		Mute
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recal l	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pre Ch
>>I	>>I	>>I	>>I
I <<	I <<	I <<	I <<

Original	Rechange