| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| | ←PR | RETURN BACK | Back |
| | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| PR+ | PR+ | + CH | Ch + |
| PR- | PR- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol + | | Right |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Vol - | | Left |
| OK/LIST | OK/List | OK | Ok |
| | ↑ | | Up |
| | ↓ | | Down |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| FIND | Red/Find | A | Red |
| ZOOM | Green/Zoom | B | Green |
| TXT | Yellow/TXT | C | Yellow |
| | Blue/Audio L/R | D | Blue |
| SAT | SAT | APP MEDIA | Media |
| TV/AV | Tv/AV | TIMER AV | AV |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sl eep | PROG SLEEP | Sl eep | | |
| | [ +] | ECO 3D | 3D | | |
| | I nf o | DISPLAY INFO | I nf o | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |