Mandis shop

# Hitachi RB-DD1S

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Muting | Mute | | |
| Function | Options | | |
| Display | Info | | |
| Preset | Smart | | |
| Surround | Dual | | |
| Master Vol+ | Vol + | | |
| Master Vol- | Vol - | | |
| >>I | >>I | | |
| I<< | I<< | | |
| Enter | Ok | | |
| Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |
| Play | Play | | |
| | | | |

https://all-remote-controls.nl/fr/Hitachi/1062457-1448-telecommande-de-remplacement-pour-Hitachi-RB-DD1S-HL01492.html