| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | PR+ | | CH+ / Page+ |
| | 0 | | 0 |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Vol - | | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | ←PR | | I<< / Preset- |
| | OK | | OK |
| | Vol + | | Vol + |
| | Right | | Right |
| | Menu | | Menu / Home |
| | PR- | | CH- / Page- |
| | Down | | Down |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Info | | Info / Angle |
| | SAT | | Shift + 0 |
| | Tv/Av | | AV / Input / RDS |
| | Tv/Radio | | TV/Radio / |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | UHF | | Display / Media |
| | Red | | Red / Netflix / Search |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| POSITION | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| POSITION | Position | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | Audio L/R | TITLE SOUND | Sound / Title | | |