Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
Tv/Radio	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
☼	☼	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU SUBTITLE	Subtitle/Q.Menu	AD SUBT	Subt
Portal	Portal	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
Q.VIEW	Q.View	PROG SLEEP	Sleep
3D	3D	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
T.OPT	T.Opt.	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Left	Left		
AD	Shift + Subt		
Rec	Rec		
Stop	Stop		
Play	Play		
<<	<<		
>>	>>		
Pause	Pause		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Recent	Format		
Live Menu	D. Menu		