Mandis shop

LG AKB72913104

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV / INPUT	Tv Input	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
Q.VIEW	Q. View	SETTINGS OPT	Options

https://al-remotecontrols.fr/LG-10165-1959-telecomande-remplacement-pour-LG-AKB72913104.htm