Mandis shop

Philips 996510058626

Original		Rechange	
	Power 1		Power
	Power 2	2	2
	Power 3	3	3
SRC	SRC1	A	Red
SRC	SRC2	B	Green
SRC	SRC3	C	Yellow
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
OK	OK	OK	Ok
OK	Play	PLAY MODE ▶	Play
OK	Pause	⏸	Pause
+ PRESET	Preset +	+ CH	Ch +
− PRESET	Preset -	CH −	Ch -
MENU	Menu1	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu2	5	5

Original		Rechange	
MENU	Menu3	6	6
PROG	Prog1	HOME SMART	Smart
PROG	Prog2	8	8
PROG	Prog3	9	9
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SCAN	Scan	APP MEDIA	Media

https://al-remotes.com/fr/Philips/1339857-telecommande-remplacement-pour-Philips-996510058626.html