| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| 1.@ | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| MNO 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 |
| WXYZ 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| DISC MENU POP-UP MENU | Pop-Up Menu/Disc Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Back | RETURN BACK | Back |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | : ≡ | SETTINGS OPT | Options |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Eject | ZOOM | Eject |
| | I < | | I << |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | >I | | >>I |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Bl ue | Bl ue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |