Mandis shop

Philips 996590020946

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	i+/Info	Info
Stop	Stop	≡/Options	Options
Pause	Pause	Back	Back
Rec	Rec	≡/List	List
<<	<<	Up	Up
Play	Play	Down	Down
>>	>>	Right	Right
Ambilight	Media	Left	Left
✲/Setup	Menu	OK	Ok
[<>]/Format	Format	Vol +	Vol +
Sources	AV	Vol -	Vol -
Home	Smart	Mute	Mute
TV/Exit	Exit	Tv Guide	Guide
Red	Red	CH+	Ch +
Green	Green	CH-	Ch -
Yellow	Yellow	1	1
Blue	Blue	2	2

Original		Rechange		Original		Rechange	
DEF 3	3	3	3				
4 GHI	4	4	4				
5 JKL	5	5	5				
MNO 6	6	6	6				
7 PQRS	7	7	7				
8 TUV	8	8	8				
WXYZ 9	9	9	9				
0	0	0	0				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				