Mandis shop

Philips RC021801



Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +
MASTER VOLUME −	Master Volume-	VOL −	Vol -
FADE +	Fade Front	LIST SMART	Smart / List
FADE −	Fade Rear	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT 1 5.1	Input 1/5.1	TV 1	1
INPUT 2	Input 2	DVD 2	2
INPUT 3	Input 3	CD - STB 3	3
MOVIE	Movie	VIDEO 4	4
	Stereo	TAPE 5	5
	Concert	TUNER 6	6
	Pop	AUX - HDD 7	7
	Classic	USB 8	8
	Rock	BLUETOOTH 9	9
+ BASS	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
− BASS	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
+ TREBLE	Treble+	▲	Up
− TREBLE	Treble-	▼	Down

https://al-remotecontrols.fr/Philips/1662-826-telecommande-de-replacement-pour-Philips-RC021801.htm