Mandis shop

Onkyo RC-858S



Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Input Bluetoot	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
SUB-WOOFER +	Sub-woofer +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
SUB-WOOFER −	Sub-woofer -	CH PAGE −	CH- / Page-
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Rechange

https://al-remotecontrols.fr/Onkyo/1350-2801-telecommande-de-remplacement-pour-Onkyo-RC-858S.html