| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | TV / Rad | | TV/R |
| | Audio | | Dual |
| | Text | | Text |
| | App | | Media |
| | List | | List |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow | | Yellow |
| | Blue | | Blue |
| | Menu | | Menu |
| | EPG | | Guide |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Back | | Back |
| | Exit | | Exit |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | i | | Info |
| | Mute | | Mute |
| | Prog + | | Ch + |
| | Prog - | | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |