Original	Rechange
Standby Tv	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +] / [?]	Info
Recall / -/--	Pre Ch
[≡]	Text
[I]	Guide
♪	Dual

Original	Rechange
☼	Options
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
Prog+	Ch +
Prog-	Ch -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Stop	Stop
<<	<<

Original		Rechange	
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
	[+]	ECO 3D	3D
	Sour ce	TIMER AV	AV
	[I I]	AD SUBT	Subt
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/ R
	[<>]	PICTURE FORMAT	For mat

Original	Rechange