Mandis shop

Sony RM-PJ7

Original		Rechange	
	Standby		Power
	Input		AV / Input / RDS
	Apa		Smart / List
	Eco Mode		Text / Goto
	Menu		Menu / Home
	Reset		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Aspect		Picture / Format
	Keystone		Setup / OPT /
	Pattern		D. Menu / Top
	D. Zoom+		CH+ / Page+
	Volume+		Vol +

Original		Rechange	
	PIC Muting		Zoom / Size
	D. Zoom-		CH- / Page-
	Volume-		Vol -
	Freeze		Pause / Step / Freeze
	Audio Muting		Mute / Dimmer

https://al-remotecontrols.fr/Sony-1061364-telecommande-remplacement-pour-Sony-RM-PJ7-1832211.htm