Mandis shop

Tcl RC902V

Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	[ ]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Smart Colours	LIST SMART	Smart / List
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	+	VOL	Vol +
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	=	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
	-	VOL	Vol -
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	♦	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
prime video	prime video	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Guard	Guard	ANGLE INFO	Info / Angle
Media	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
YouTube	YouTube	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TCL CHANNEL	TCL Channel	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

https://al-remotecontrols.fr/Tcl/10652939-telecommande-remplacement-pour-Tcl-RC902V-200000026.htm